

Horké klávesy

Seznam horkých kláves aplikace Mechanical Calculator 7

- F1** - Zobrazení kontextové nápovědy

- F4** - Zpřístupní obráběcí funkce (Obrábění)
- F5** - Zpřístupní funkce pro výpočet přesností rozměrů (Přesnost)
- F6** - Zpřístupní funkce pro matematické výpočty (Matematika)
- F7** - Příkazy pro modul Převody (Převody)
- F8** - Příkazy pro modul Přehledy (Přehledy)

- F12** - Nastavení aplikace (Nástroje – Možnosti...)

- Ctrl+F5** - Seznam materiálů (Nástroje – Materiály...)
- Ctrl+F6** - Seznam řezných rychlostí (Nástroje – Řezné rychlosti...)
- Ctrl+F7** - Seznam měrných řezných odporů (Nástroje – Měrné řezné odpory)

- Ctrl+C** - Zkopíruje obsah vybraného políčka do schránky (Úpravy – Kopírovat)

- Ctrl+E** - Umožní odeslat autorovi aplikace e-mail (Nápověda – Elektronická pošta)
- Ctrl+O** - Vyexportuje aktuální údaje do souboru (Soubor – Export...)
- Ctrl+P** - Tisk aktuálních údajů (Soubor - Tisk...)

- Ctrl+V** - Vloží obsah schránky do vybraného políčka (Úpravy – Vložit)
- Ctrl+W** - Otevře www stránky aplikace (Nápověda – WWW stránky)
- Ctrl+X** - Vyjme obsah vybraného políčka do schránky (Úpravy – Vyjmout)

- Shift+Del** - Vymaže obsah všech políček (Úpravy – Vymazat vše)
- Ctrl+Del** - Vymaže obsah vybraného políčka (Úpravy – Vymazat)